

Hello.

Let's set up your device.

1 Power on your Jetpack.

Press and hold the power/menu button for two seconds and wait for the green light to come on.

Note: Make sure your Jetpack is charged by plugging the cord into the charging port.

2 Locate your Wi-Fi name and password.

Your Wi-Fi name (SSID) and password can be found on your Jetpack display upon initial power-up.

You can also find your Wi-Fi name and password anytime you need. Just press the power/menu button when the display is on.

3 Connect to the internet.

Open your device's Settings application.

Click on the Wi-Fi option to view the available networks.

Once you see your Jetpack's Wi-Fi name (titled "Ellipsis Jetpack xxxx"), click "Connect."

Enter the password when prompted.

Need help?

Call 800.922.0204 for help setting up a Jetpack device.



Hola.

Configuremos tu dispositivo.

1 Enciende tu Jetpack.

Mantén oprimido el botón de encendido/menú por dos segundos y espera hasta que la luz verde aparezca.

Nota: Asegúrate de que tu Jetpack esté cargado enchufando el cable en el puerto de carga.

2 Busca tu nombre y contraseña de Wi-Fi.

Tu contraseña y nombre de Wi-Fi (SSID) se pueden encontrar en la pantalla de tu Jetpack después del encendido inicial.

También puedes encontrar tu nombre y contraseña de Wi-Fi cuando lo necesites. Solo oprime el botón de encendido/menú cuando aparezca la pantalla.

3 Conéctate a Internet.

Abre la aplicación de configuración de tu dispositivo.

Haz clic en la opción Wi-Fi para ver las redes disponibles a tu alrededor.

Una vez que veas el nombre de Wi-Fi de tu Jetpack (“Ellipsis Jetpack xxxx”), haz clic en “Conectar”.

Ingresa tu contraseña cuando se te pida.

¿Necesitas ayuda?

Llama al 800.922.0204 para obtener ayuda para configurar un dispositivo Jetpack.